

# Seinäasennuksen ohje

Kiinnitä seinään asennettava kiinnitysrima sopivalle korkeudelle siten, että riman viistepuoli tulee ylöspäin ja listan ruuvinreikien upotuspuoli tulee ulospäin.


Listan esiporattuja ruuvinreikiä voidaan käyttää apuna listan seinään kiinnittämisessä

Seinäkiinnityksen ruuvit eivät sisälly toimitukseen, vaan ne on hankittava erikseen. Kiinnittämistä varten on valittava seinämateriaalin mukaisesti oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.

Rima on kiinnitettävä tukevasti seinään, jonka jälkeen kaappi nostetaan riman päälle.

Kaappi täytyy kiinnittää tämän jälkeen seinään tukevasti taustelvyn läpi useasta kohtaa, sekä ylä- ja alareunasta kaapin taustapuolella olevien sidelistojen läpi.

**HUOM! Seinäkiinnityksen rima on pakattu tuotteen taustapuolelle. Rimaa saa otettua käyttöön, kun poistaa taustapuolella olevat pienet levysoivot, jolloin rima saadaan käyttöön.**



Kiinnitysrima asennetaan seinään.  
(Kuvassa seinään asennettavan kiinnitysriman viistepuoli)



Taso nostetaan seinään kiinnitetyn kiinnitysriman päälle. Tason taustapuolella olevassa sidelistassa on viiste, joka "kiristää" tason kiinni seinään. Tämän jälkeen taso ruuvataan takatukien läpi ruuveilla ylä- ja alareunasta.