

Otava -tuoli



Niskatuen säädöt:

- 1 - nosta -> säädä niskatuen korkeus
- kallista eteen/taakse -> säädä tuen paikka
- 2 - kallista eteen/taakse -> säädä sopiva tuki

Ote molemmin käsin tuen reunoilta.

Jos et halua asentaa niskatukea ollenkaan, niin voit laittaa koloon peitelevyn (ruuvipussissa).



Selkänojan säädöt:

- 1 - nosta selkänojaa -> valitse korkeus.
Yläasentoon nostamalla noja laskeutuu alas
- 2 - pumpppaa ilmaa -> säädä ristiselän tuki
- 3 - paina nappia -> vapauta ilma pois

Käsinojan säädöt:

- 1 - paina nappia ja käännä pehmustetta -> valitse asento
- 2 - käsinojan liuku -> siirrä pehmusteosaa eteen/taakse
- 3 - paina nappia ja nosta/laske -> säädä käsinojan korkeus
- 4 - voit säätää käsinojien etäisyyttä istuimesta: löysää säätöruuvia, valitse etäisyys ja lopuksi kiristä ruuvi.



Istuimen kallistuksen säätö:

- paina kahvaa alas eteen -> lukitus
- nosta kahva taakse ylös -> vapautus



Istuimen mekanismin säädöt:

- 1 - kierrä veiviä -> valitse keinun jäykkyys
- 2 - nosta vipua -> säädä istuimen korkeus
- 3 - paina vipua -> säädä istuimen syvyys
- 4 - käännä vipua -> vapauta/lukitse keinu